

LED Min 双层蝴蝶灯说明书

使用 说明

感谢您选用我厂生产的 LED Min 双层蝴蝶灯，
为了保障您的利益和安全，请在使用前仔细阅读本
手册

技术参数:

额定电压: AC90~240V, 50/60Hz

额定功率: 30W

灯珠数量: 12WLED (RGBW 4合1) 2PCS

控制模式: 声控, 自走, DMX

DMX 通道: 8 通道

操作说明:

本产品内制有 10 个程序供客户选择, 请参考数码显示说明表, 选择您所需要的程序。(MENU) 键可以选择产品的工作模式及对应程序, (UP、DOWN) 键可以改变程序快慢及 DMX 址大小。(ENTER) 为确认键。注意: 当用户选择所需要的模式或程序确认好之后请一定要按 (ENTER) 键。如果不按 (ENTER) 键, 下次启动时灯不会保存您上次设置的模式。

DMX 控制时: 通道说明请参考上面 DMX 控制表。

特点:

体积小、程序多变、色彩艳丽、动感超强、图案覆盖范围大、寿命高达 50000 小时、真正绿色健康安全的 LED 光源, 适用于舞厅、迪厅、舞台、包房、家庭派对、生日派对等。

数码显示说明:

A1	X	红色自走模式 (X 代表电机速度)
A2	X	绿色自走模式 (X 代表电机速度)
A3	X	蓝色自走模式 (X 代表电机速度)
A4	X	白色自走模式 (X 代表电机速度)
A5	X	三色跳变模式 (X 代表电机速度)
A6	X	七色跳变模式 (X 代表电机速度)
A7	X	渐变模式
A8	X	频闪模式
S1	X	声控频闪
S2	X	声控跳变
A001		DMX512

DMX512 控制:

通道	通道值	功能描述
CH1	0	总开关无亮度
	1-255	红绿兰白总开关, 亮度由暗渐亮
CH2	0	红色 LED 熄灭
	1-255	红色 LED 调光, 亮度由暗渐亮
CH3	0	绿色 LED 熄灭
	1-255	绿色 LED 调光, 亮度由暗渐亮
CH4	0	蓝色 LED 熄灭
	1-255	蓝色 LED 调光, 亮度由暗渐亮
CH5	0	白色 LED 熄灭
	1-255	白色 LED 调光, 亮度由暗渐亮
CH6	0	无频闪
	1-255	频闪由慢到快
CH7	0-127	电机位置
	128-191	电机正向无限旋转, 速度由快到慢
	192-255	电机反向无限旋转, 速度由快到慢
CH8	0	CH1 到 CH5 作用
	10-37	Auo1
	38-65	Auo2
	66-93	Auo3
	S2X