

大功率LED舞台染色灯 使用说明书

灯具内部有高压电路,非专业人员请勿打开灯具盖,以防电击!!

本产品可使用90-240V市电,世界多国均通用,电压切勿过高!!

感谢您购买本LED产品,本产品是一款新颖、实用的LED灯具,外观优美大方,设计合理,耗电少,高度高,装饰效果好,可用于舞台染色、变色或频闪效果。

本灯具使用54颗超高亮度LED灯珠制作,灯珠54颗3W 高亮度LED (R-12, G-12, B-12, W-18) 灯具高度超过了500W普通灯泡,且无需安装色纸或换色器等, R、G、B LED可以混合出七种主色及时1600万种不同颜色,色泽鲜艳,而且本灯具可自行调光及七变化。正常使用,灯泡寿命超过50,000小时。

本灯具不防水,仅限于室内使用,严禁用于户外,本灯具使用时应防止受潮。灯具应当安装在通风良好的场所。

本灯具使用过程中会发热。严禁触摸,以防烫伤。维护操作应在关闭灯具电源后,等待数分钟,待其灯泡自然冷静后进行。灯体不应被其它物品所覆盖或包裹。灯具周围1米内不能放置任何易燃、易爆品或遇热可能发生化学变化的物品。使用时的环境温度应介于10-45C。

通电前,请仔细检查灯体、电源线及其连接部分、插头等,确保其完好无损。电源线如有损坏,可能导致漏电,产生严重事故。

非专业人员切勿擅自对本灯具进行修改或维修作业,如发生此种情况,导致不良后果,本公司不承担任何责任。



LED显示窗功能对照表, (所有的功能按选定后再按D键确认即可)

序号	显示	功能说明
1	D0001	八通道地址码, (001-512) B、C键加减地址码数值
2	Cc00	七彩跳变, (01-99) B、C键修改跳变速度
3	Cp00	七彩脉变、渐变, (01-99) B、C键修改脉变、渐变速度
4	De00	七彩组合变化, (01-99) B、C键修改组合变化速度
5	BEBE	七彩声控变化
6	R220	红色选色, (000-255) B、C键修改选色
7	G220	绿色选色, (000-255) B、C键修改选色
8	B220	蓝色选色, (000-255) B、C键修改选色
9	W220	白色选色, (000-255) B、C键修改选色

DMX512通道说明

序号	功能	说明
第1通道	总调光	R、G、B、W总调光, 线性调光, 由暗到亮
第2通道	总频闪	R、G、B、W总频闪, 由慢到快
第3通道	功能选择	050: DMX八通道控制; 51-100: 跳变; 101-150: 渐变; 151-200: 脉变; 201-255: 声控
第4通道	功能速度	功能速度, 由慢到快
第5通道	R调光	R调光, 线性调光, 由暗到亮
第6通道	G调光	G调光, 线性调光, 由暗到亮
第7通道	B调光	B调光, 线性调光, 由暗到亮
第8通道	W调光	W调光, 线性调光, 由暗到亮